



Classic KL

SBS-takshingel

5. I kilrenner legges overlagsbelegg ovenpå underlagsbelegget. Overlagsbelegget bør ha samme farge som shingelen. Overlagsbelegget limes med asfaltlim på kantene og etterspikres for hver 10 cm. Som overlagsbelegg i kilrenne anbefales Katepal TopTite 3° eller TopTite 6°.

6. Fest deretter den selvklebende takfotplaten på beslaget. Fjern beskyttelsesfolien før platen trykkes fast mot beslaget.

7. Første rad linjes opp med krittspor. Start montering på midten (7b) av takfotens nedre kant slik at fotplatens skjøter havner under shingeltungenes spisser. Husk å fjerne beskyttelsesfolien på undersiden av shingelen (7a) etter hvert som arbeidet skrider fram. Ta tak i foliens bakre kant og dra mot shingeltungene. For å minimere risikoen for fargeavvik blandes innholdet i 4-5 pakker før utlegging. Det anbefales å bruke takshingel fra samme produksjon på en taksid. Takshingelen stiftes med 1 stift i hver innskjæring ca. 2-3 cm over innskjæringen (7b). **OBS! Ikke i shingelplatens øvre kant. Bruk pappstift som går igjennom undertaket.**

8. Legg kun en shingelrad om gangen. Påse at hver rad blir rett i forhold til den foregående. Særlig bør shingelspissene utgjøre en rett linje. Shingelplatens øvre kant kan variere.

9. Skjær shingelplatene av jevnt med gavlkanten. Shingelplatene limes de siste 10 cm (uansett valg av gavlløsning) i hele gavlens lengde.

10. I eventuelle kilrenner skjæres shingelen slik at 15 cm av kilrennens bunn blir fri for shingel. Pass på å ikke skjære gjennom belegget i kilrennen. Bruk asfaltlim for å sikre tetthet på shingelens skårede endekanter mot kilrennen.

11. Dersom takfotbeslag (a) ikke brukes på gavlene, monteres en trekantlist (b) eller en avfaset trelist (c). Deretter monteres en remse (30-50 cm) av under- eller overlagsbelegg slik at remsens nederste kant henger ca 1-1,5 cm lavere enn bordtaket. Shingelplatene monteres på remsen slik at de strekker seg helt til gavlens ytterkant. Platene limes med asfaltlim i en bredde av min 10 cm. Ovenpå monteres gavlbeslag (b og c) eller vindskier. Uansett hvilken løsning som velges, benytt Katepal asfaltlim på shingelens endestykker for å tette for innsig fra siden.

12. Ved foten av pipen eller lignende gjennomføring spikres en trekantlist. Shingelplater monteres til nivå med pipens øvre kant. Deretter påbegynnes den vertikale inntekking av pipen. Skjær remser av TopTite 3° eller TopTite 6° slik at de når en høyde på minst 30 cm på pipens sider og 20 cm ut på shingelplaten. Remsene helklebes med asfaltlim og stiftes i overkant til pipens murbruk.

13. Fortsett monteringen over pipen, slik at shingelplatene festes på remsene ved pipefoten. Til slutt beslås pipen med pipebeslag, og alle fuger tettes med Katepal Asfaltlim.

14. Ved runde gjennomføringer anbefales brukt gjennomføringsmansjetter med krage. Kragen spikres (I) fast til underlaget og shingelen (III) klebes til kragen (II).

15. Bøy og skjær takfotplatene i perforeringene i 3 deler for å bruke disse som møneplater. Ta av beskyttelsesfolien. Klebesiden av møneplaten legges over foregående møneplate. Stift fast møneplatene på mønet (og evt. valm). Platene overlapper hverandre med 5 cm. Platene skal stiftes med 2 pappstift på hver side av mønet slik at stiftehodene dekkkes av påfølgende plate. I avslutninger, for eksempel mot gavel hvor det er benyttet trekantlist benyttes ekstra møneplate som tilpasses med asfaltlim.

Etterarbeid som må utføres!

1. Kontroller at nedklebing av shingeltungene er oppnådd, hvis ikke benytt en varmluftpistol for å varme tungene forsiktig opp og press mot underlaget.

2. Kontroller alle utsatte bygningsdetaljer (vindskier, gradrenne, gjennomføringer, pipe etc.) og påfør asfaltlim der det er nødvendig for å sikre tetthet.

>>>



Classic KL

SBS-takshingel

MONTERING

